

Av Arne Nesje,
Sekretariatsleder i
Byggkeramikforeningen

Veggfliser i bad

- ideer til materialvalg

I et bad er der 3 – 4 ganger mer veggflater enn golvflater. Fliser kan legges på alle typer underlag, forutsatt at de er stive nok så ikke bevegelser forårsaker sprekker.

Glasserte veggfliser finnes med mange mønstre og strukturer; bølgete og glatte.

Det finnes et rikt utvalg av border og formater.

Bilde 1: Veggfliser kan gis ulike strukturer og dekorer og de kan kombineres



Gode tips:

For vegger med høy fuktbelastning bør det iht. Byggebransjens våtromsnorm ikke brukes fliser med vannopptak over 15 %. I " tørre" soner kan de fleste kvalitetene benyttes.

Lyse flater reflekterer og spres lyset bedre enn mørke flater.

Bilde 2: Man kan kombinere ulike materialer. Her er brukt rektangulære fliser på veggene, men benyttet mosaikk i sleve dusjsjonen.



Merknad: Det er ikke likegyldig hvor du bruker ulike fliskvaliteter. Typiske veggfliser (NS-EN 159) skal ikke brukes på gulv, både grunnet høyt vannopptak, dårlig sklisikkerhet og eventuell svak styrke og tynn glasur.

Bilde 3: Rektangulære fliser i sort og hvitt er kombinert med mosaikkfliser som går opp i formatet til de større flisene.



Bilde 4: Større rom kan ha forskjellige fliser på veggene. Men vær nøye med fargevalg og størrelse ellers kan det lett virke uballansert og rotete.

Praktiske råd for renhold og vedlikehold av bad.

- Velg ikke porøse materialer som suger fukt. Det gir lett flekker. Kalkholdige steinarter (marmor mm) tæres av rengjøringsprodukter, urin og kan gi utfellinger eller endre farge.
- Bruk ikke tykke matter på golvet eller skittentøyskurver med flat bunn hvis der benyttes elektriske varmekabler med høy effekt. Det isolerer for varmen og kan gi overoppvarming og i verste fall forkorte kablernes levetid.
- Rengjør fugene i dusjsonen ofte Alkaliske midler fjerner såpe, hudrester, fett og lignende. Sure rengjøringsmidler fjerner kalkutfellinger. Pass spesielt på de myke silikonfugene i hjørnene og ved overgang golv / vegg. Rengjøres ikke disse kan det resultere i sopp/ muggvekst som senere er vanskelig å fjerne.

